

tek:STILLE | Fotoprint

FDV-dokumentasjon

Produktbeskrivelse

Lyddempende bilde som forbedrer akustikken og personifiserer interiøret. Bildefilen blir printet på en akustikkplate i tekstil som består av resirkulert polyester. Tekstilfibrene i materialet gjør at bildet får et uttrykk som minner om flotte, unike malerier.

Materialet har lav vekt og passer utmerket som lydabsorbent på vegg eller i himling. Kan også brukes som oppslagstavle.

Produktegenskaper

Bruksområder som dekor og lyddemping for vegg/tak innendørs. Bør ikke brukes i soner på bad og kjøkken hvor det er eksponert for mye fuktighet eller andre kilder til flekker.

Platen monteres direkte mot hardt underlag, vil gi D-klasse lyddemping. Kan oppnå A-klasse lyddemping ved å bygge en kassett som bygger 62 mm ut fra vegg.

Montering


Kan monteres direkte i tak og/eller på vegg med lim eller magneter. Bruk egnet monteringslim for produktet (miljøvennlig). Vi anbefaler kun limen vi har testet grundig (se tilbehør).

Etterbehandling


Kreves ingen. Direkte sollys kan falme produktet over tid.

Reklamasjon

Dersom kunden opplever at produktet ikke er i henhold til FDV-beskrivelsen må kunden ta kontakt.



Tekniske data



Maks størrelse:
2400x1200 m

Fotoprinten tilpasses
ønsket størrelse.

Sertifiseringer

Produktet er sertifisert i forhold til akustikk, brann og innemiljø.

Miljøpåvirkning

tek:STILLE har ingen målbar negativ effekt på miljøet.

WALL-IT

Org nr: 915 623 433

Adresse: Hovfaret 4b, 0275 OSLO



tlf: 22 56 00 00

e-post: hei@wall-it.no



Rengjøring/vedlikehold

tek:STILLE er holdbare produkter og trenger lite vedlikehold. Regelmessig lett støvtørking er nok for å forhindre at støv bygger seg opp. Normalt renhold vil være å støvsuge platene med et mykt munnstykke. Påse at munnstykket er rent og ikke har noe som kan skape uønskede riper i platene. Alternativt bruk en støvmopp.

Detaljerte rengjøringsmetoder

Før du velger en metode fra tabellen nedenfor, bør du teste på en bit av et lite synlig område for å dobbeltsjekke at det ikke påvirker produktet. NB: Løsemiddel- og mineral baserte vaskeprodukter bør brukes med forsiktighet for å unngå å påvirke produktet negativt. Vask alltid ytterst på flekken og innover for at flekken ikke skal spre seg på rent område. Ikke bruk kluter som kan smitte farge.

Flekk	Metode A	Metode B	Metode C
Støv	Støvsuge med møbelmunnstykke	-	-
Blod	Fuktig microfiberklut/ svamp eller kjøkkenpapir. Ikke gni, bare sug opp med stadig nye kluter eller papir.	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk renevæske/ møbelrens
Tygggegummi	Fjern med en skarp gjenstand (kniv/skje etc.)	La tyggisen stivne. Kjøøl den deretter ned med isbiter eller tørris i plastpose. Skrap bort, og bruk deretter white spirit	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp
Sjokolade	Fjern med en skarp gjenstand (kniv/skje etc.)	Fuktig microfiberklut/ svamp eller kjøkkenpapir	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp
Matolje	Fuktig microfiberklut / svamp eller kjøkkenpapir	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk renevæske/møbelrens
Fargestifter	Fuktig microfiberklut / svamp eller kjøkkenpapir	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk renevæske/ møbelrens
Melk	Hell litt flytende vaskemiddel eller en dråpe Zalo rett på flekken. Gni inn med baksiden av en skje og la virke i 1/2 time.	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk renevæske/ møbelrens
Kaffe	Fuktig microfiberklut/ svamp eller kjøkkenpapir	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk renevæske/møbelrens
Rødvin	Fuktig microfiberklut / svamp eller kjøkkenpapir. Bland vann med salt.	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk renevæske/møbelrens

Flekk	Metode A	Metode B	Metode C
Annen sukkerholdig drikke	Fuktig klut/ svamp eller kjøkkenpapir	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk rensesvæske/møbelrens
Fett	Fjern med en skarp gjenstand	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk rensesvæske/møbelrens
Blekk/maling	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	-	-
Lepestift	Fuktig microfiberklut/ svamp eller kjøkkenpapir	-	-
Stearin	Legg trekkpapir over flekken og stryk over med strykejern. Flytt hele tiden på trekkpapiret.	-	-
Neglelakk	Fuktig microfiberklut/ svamp eller kjøkkenpapir	Neglelakkfjerner	-
Skopuss	Fjern med en skarp gjenstand	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk rensesvæske/møbelrens
Oppkast	Fuktig microfiberklut/ svamp eller kjøkkenpapir	Møbelsjampo/ flekkfjerner og svamp	Bruk rensesvæske/møbelrens

Om flekken ikke er mulig å få bort, kan man vurdere følgende tiltak:

- 1) Skjære ut et areal så stort som flekken er og erstatte med ny bit fra en annen plate.
- 2) Avhengig av monteringsmetode, så kan man erstatte hele platen.